Epson Ultra glänzend Foto Papier inkjet 300g/m2 100x150mm 20 Blatt 1er-Pack



€ 18,90

Artikel-Nummer: A868936049
Hersteller-Nummer: C13S041926
EAN-Nummer: 10343855274

EPSON Ultra glänzend Foto Papier inkjet 300g/m2 100x150mm 20 Blatt 1er-Pack

Epson Ultra Glossy Photo Paper - Glänzend - 100 x 150 mm 20 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-1810, 2810, 2811, 2814, 2815, 2820, 2825, 2826, 2850, 2851, 2856, 4800, 4850

Technische Daten (ohne Gewähr):

Diese Produkt-Informationen werden uns von dritter Stelle zur Verfügung gestellt und sind ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Media: Medientyp: Fotopapier, Ausführung der Oberfläche: Glänzend, Mediengrößen: 100 x 150 mm, Drucktechnologie: Tintenstrahl, Enthaltene Menge: 20 Blatt

Informationen zur Kompatibilität: Kompatibel mit: Epson EcoTank ET-1810, ET-2710, ET-2710 Unlimited, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2720 All-in-One Supertank Printer, ET-2720 Unlimited, ET-2721, ET-2721 Unlimited, ET-2726, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4700, ET-4700 Unlimited, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4800, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750 Epson Expression Home XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-405, XP-415, XP-422, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-530 Epson Expression Home HD XP-15000 Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960 Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-6100, XP-6105, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers Epson PictureMate 260 Epson Stylus D120, D88, DX3800, DX3850, DX4000, DX4050, DX4250, DX4400, DX4450, DX4800, DX4850, DX5000, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX235W, SX400, SX405, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX510W, SX515W, SX535WD, SX600FW, SX610FW Epson Stylus Office B1100, B40W, B42WD, BX300F, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX600FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD Epson Stylus Photo 1400, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R1800, R1900, R2400, R285, R2880, RX520, RX560, RX585, RX620, RX640, RX685, RX700 Epson SureColor P800 Designer Edition, SC-P800 Epson WorkForce WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF